



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ТОО «ТехПожСтройСервис»

Калмырзаев Т.М.

«01» ноября 2022 г.

Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре.

Инструкция по действиям дежурного (*оперативного*) персонала на пожарном посту.

Оперативный дежурный должен знать:

- инструкцию для оперативного дежурного (*дежурного персонала*).
- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на объекте.
- наименование, назначение и месторасположение защищаемых (*контролируемых*) установками помещений.
- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме.
- порядок ведения оперативной документации.
- порядок контроля работоспособного состояние установки пожарной автоматики на объекте.

Действие персонала:

При получении сигнала «Пожар» (красный непрерывный сигнала на панели прибора индикации, ложный многочастотный звуковой сигнала):

1. Установить по наклейке на лицевой панели прибора индикации (помещение) направление выдавшее сигнал «Пожар» и визуально проверить направление, по которому прошел сигнал;
2. При обнаружении необходимо сообщить о случившемся в противопожарную службу по телефону 101,102 адрес объекта, что горит, чему угрожает (по наклейки на лицевой панели прибора (*помещение*), адрес и свою фамилию;
3. Сообщить о случившемся руководителю объекта, ответственному за пожарную безопасность и сотрудникам (*обслуживающей организации*);
4. Проконтролировать по светодиодам приборам индикации (*светодиоды зеленого цвета*) включение системы пожаротушения, оповещение людей о пожаре. А в случае необходимости, перевести аппаратуру в ручной режим и оповестить обслуживающий персонал голосом, для организации быстрой и своевременной эвакуации людей из здания или передачи дополнительных инструкций;
5. Открыть все дверные замки на основных и запасных эвакуационных выходах из здания, отключить электрооборудование;
6. Отправить дежурного либо самому встретить пожарных и проводить их к месту пожара;

При получении сигнала «Внимание» зеленый мигающий (с частотой в 1Гц) сигнал на панели прибора индикации, звуковой сигнал постоянного тона;

7. Сообщить о случившемся ответственному лицу за пожарную безопасность;
8. Установить (по наклейке на лицевой панели прибора индикации) помещение направление выдавшее сигнал «Внимание» и визуально проверить направление, по которому пришел сигнал;
9. Для устранения неисправностей сообщить о случившемся ответственному за пожарную безопасность и сотрудникам (*обслуживающей организации*).

При получении сигнала «Неисправность» (мигает поочередно красно-зеленым сигналом на панели прибора индикации, звуковой сигнал на панели прибора);

10. Сообщить о случившемся ответственному лицу за пожарную безопасность;
 11. Для устранения неисправностей сообщить о случившемся ответственному за пожарную безопасность и сотрудникам (*обслуживающей организации*);
- Световой оповещатель (световой индикатор на панели) выключен при снятии шлейфов сигнализации с охраны, непрерывно светится в режиме охраны и сигнализирует в режиме тревоги.

ИНДИКАЦИЯ НАЛИЧИЯ ПИТАНИЯ

Состояние прибора	Состояние индикаторов
Питание от сети	Светится светодиод «Сеть»
Наличие заряженного аккумулятора	Светится светодиод «Резерв»
Отсутствие сети и разряженный аккумулятор	Выключен светодиод «Сеть» Светодиод «Резерв» переключается в течение 2-х минут, затем выключается

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ (ШС)

Режим	Состояние ШС	Состояние индикатора ШС
«Снят»	Не анализируется	Погашен
«Охрана»	В норме	Светится непрерывно зеленым
«Внимание»	Сработал 1 ИП в пожарном ШС	Мигает зеленым
«Пожар»	Сработал 2 ИП в пожарном ШС	Горит красным
«Неисправность»	Обрыв, замыкание в пожарном ШС	Мигает поочередно красным-зеленым